



型号.9015 配件列表

摆夹板	710-204
游丝摆轮	039-993
轮系夹板	701-J09
条盒轮	001-992
秒针停止杆	269-402
日历修正杆簧	903-A17
日历修正轮	213-614
中心轮	028-A16
托钻 (1)	094-040
托钻 (2)	094-010
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
二轮	012-A43
上夹板	702-201
止逆杆	060-551
定位块簧	903-A15
离合轮	064-991
小钢轮	058-502
日历盘	108-L3XX
日历盖板	176-A04
限位簧	109-875
表盘压圈 (金属)	212-A47
时轮簧	078-400
擒纵轮	032-991
秒轮	023-A21
时轮	075-A51
日历修正快跳轮	087-A72
日历修正快跳轮 (1)	087-A71
日历修正快跳轮 (2)	087-A75
减速传动轮 (1)	088-254
减速传动轮 (2)	088-252
减速传动轮 (3)	088-253
减速传动轮 (4)	138-252
擒纵叉	035-702
跨轮	072-998
内罩 (塑料圈子)	500-00228
操作杆	257-152
摆锤	119-A70
叉夹板	708-091
滑动大钢轮 (1)	087-B08
滑动大钢轮 (2)	087-C03
大钢轮	059-805
减速轮 (1)簧片	115-101
换向轮	141-251
摆夹板螺丝	923-998
中夹板螺丝 (x5)	923-998
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-752
轮系夹板螺丝	923-998
止逆杆螺丝	922-820
止逆杆簧螺丝	922-820
盘面(字面)螺丝 (x2)	929-808
上夹板盖板螺丝 (自动上条)(x5)	930-701
杂件压簧螺丝 (x2)	923-630
摆锤螺丝 (x3)	923-999
叉夹板螺丝 (x2)	922-820
活动外桩环螺丝	927-020
上夹板盖板螺丝 (自动上条)(x2)	930-701
上夹板盖板螺丝 (手动上条)(x3)	930-701
拉档	067-995
拉档销	906-A12
拉档簧	077-996
柄轴	065-A05
拔针轮	076-751
防震器 (1)	098-090
防震器 (2)	098-090
三轮	017-A11
上夹板盖板 (自动上条)	117-354
上夹板盖板 (手动上条)	117-361
立轮	063-351
离合杆	071-995
日历推动轮	103-A16
** 长柄轴 **	065-A25