



型号.6P20 配件列表

电池压簧	231-163
日历修正支柱轮	255-340
中心轮	028-196
中心轮夹板	711-183
离合轮	064-790
线圈	246-121
日历快跳轮	213-330
日历推动轮	103-970
日历盖板	106-740
日历盘限位簧	109-520
日历轮	187-080
星期历轮	200-030
表盘压片	293-870
盖板榫	027-102
电路板	279-L30
五轮	084-460
秒轮	023-205
时轮	075-328
日历快跳轮	087-620
日历传动轮 (1)	100-330
日历传动轮 (2)	100-340
月相修正过轮	087-790
跨轮	072-890
月历修正杆压片	117-260
月相限位簧	109-540
月相盘图钉	107-302
转子	285-800
日历压片螺丝 (x3)	929-520
主夹板螺丝 (x4)	923-810
月相盘	307-75XX
拉档	067-173
拉档簧	077-109
柄轴	065-379
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-146
上夹板簧 (1)	027-990
上夹板簧 (2)	027-101
定子	190-790
三轮	017-119
离合杆	071-970
** 长柄轴 **	065-407
** 长柄轴*标准	065-426