



型号.6T27 配件列表

换向轮夹板	706-065
摆夹板	350-036
摆夹板 (半成品)	710-174
摆轮(带游丝)	039-690
上夹板	701-486
条盒轮	001-590
托钻 (x2)	094-270
固机垫片 (x2)(选项)	082-070
中心轮	012-207
中心轮夹板	711-052
棘爪弹簧	903-950
离合轮	064-210
第二减速轮	138-120
擒纵轮	032-840
四轮	023-700
秒轴弹簧	903-360
时轮	075-378
时轮簧	078-040
擒纵叉	035-420
跨轮	072-340
跨轮押板	079-250
自动锤	119-206
擒纵叉夹板	708-054
换向轮	141-210
大钢轮	059-440
第一减速轮	088-150
摆锤夹板螺丝 (x2)	921-250
上夹板螺丝 (x3)	922-600
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	923-140
中心轮夹板螺丝 (x2)	922-600
盘面(字面)螺丝 (x2)	928-150
压板片螺丝	933-050
跨轮盖板螺丝	929-080
擒纵叉盖板螺丝	922-180
定位杆螺丝 (x2)	929-080
外桩螺丝	927-020
摆轮盖板螺丝	922-600
拉档	067-142
拉档押簧	077-390
柄轴	065-117
拔针轮	076-270
防震器 (x2)	098-040
秒轴	025-920
三轮	017-520
立轮	063-200
离合杆	071-122
离合杆弹簧	902-260
** 长柄轴 **	065-489