



型号.8205 配件列表

摆夹板	710-159
游丝摆轮	039-102
上夹板	701-263
条盒轮	001-870
止秒杆	269-408
日历修正杆	116-290
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
中心轮	012-116
中心轮夹板	711-074
止逆杆	060-390
定位块簧	903-700
离合轮	064-450
小钢轮	058-360
日历修正簧	903-A31
日历盘	108-9500
日历推动轮	103-650
日历盘压片	176-140
日历盘限位簧	109-350
星期历盘	308-32XX
星期历驱动轮	203-120
星期盘压环	178-030
表盘压圈 (金属)(选项)	502-0085
擒纵轮	032-106
四轮	023-940
秒簧	903-690
时轮	075-124
日历传动轮	100-170
快跳轮	087-250
过轮簧	078-150
擒纵叉	035-560
下托钻	094-040
跨轮	072-520
跨轮盖板	079-600
内罩 (塑料圈子)(选项)	500-710
摆锤	119-A76
叉夹板	708-095
换向轮	141-190
大钢轮	059-560
减速轮	088-120
上夹板螺丝 (x3)	924-460
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-460
中心轮夹板螺丝 (x2)	923-600
止逆杆螺丝	924-460
止逆杆簧螺丝	923-600
日历驱动轮螺丝	923-600
日历盘压片螺丝 (x4)	930-060
周历驱动轮螺丝	923-640
盘面(字面)螺丝 (x2)	929-610
日历盖板螺丝 (x2)	923-630
摆锤螺丝	925-490
擒纵叉盖板螺丝	923-600
拉档杆螺丝	923-640
外桩螺丝	920-010
定位杆螺丝	923-640
摆轮盖板螺丝	924-460
止秒中间杆	273-201
拉档	067-860
拉档簧	077-680
拔针轮	076-430
防震器(x2)	098-090
秒轴	025-670
三轮	017-760
上托钻	094-010
柄轴	065-212
离合杆	071-A04
** 长柄轴 **	065-A06