



型号.2039 配件列表

| | |
|-----------|---------|
| 电池压簧 (正极) | 234-C88 |
| 中心轮 | 028-159 |
| 中心轮夹板 | 711-281 |
| 柄轴压板 | 212-B13 |
| 离合轮 | 064-660 |
| 离合轮压片 | 212-B17 |
| 线圈 | 246-144 |
| 时轮簧 | 078-040 |
| 电路板 | 279-M31 |
| 五轮 | 084-971 |
| 秒轮 | 023-234 |
| 四轮停止杆 | 269-413 |
| 时轮 | 075-331 |
| 跨轮 | 072-760 |
| 电池压簧 (负极) | 231-999 |
| 转子 | 285-202 |
| 线圈螺丝 | 922-183 |
| 电路板螺丝 (1) | 922-183 |
| 电路板螺丝 (2) | 922-154 |
| 上夹板螺丝 (1) | 922-154 |
| 上夹板螺丝 (2) | 934-440 |
| 拉档 | 067-146 |
| 柄轴 | 065-468 |
| 定子 | 190-A43 |
| 三轮 | 017-A14 |
| 上夹板 | 701-K14 |
| 离合杆 | 071-A14 |
| | |
| ** 长柄轴 ** | 065-371 |
| ** 长柄轴 ** | 065-511 |
| ** 长柄轴 ** | 065-994 |