




型号 8N24 使用说明书

1) 显示和按钮

2) 上发条

3) 校时

1) 显示和按钮



2) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

手动上条的话一般转几下，就开始走针。

3) 校时

1. 将柄头拉到第一档位。
2. 转动柄头可调整时针和分针。
3. 调整后，把柄头推回正常位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。