



## 型号.6T15 配件列表

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 夹板              | 706-065  |
| 摆夹板             | 350-025  |
| 摆夹板 (半成品)       | 710-214  |
| 游丝摆轮            | 039-A03  |
| 上夹板             | 701-486  |
| 条盒轮             | 001-590  |
| 日历修正杆           | 116-130  |
| 托钻 (x2)         | 094-240  |
| 固机垫片 (x2)(选项)   | 082-070  |
| 中心轮             | 012-770  |
| 中心轮夹板           | 711-052  |
| 定位块簧            | 903-950  |
| 离合轮             | 064-210  |
| 日历修正压片          | 117-130  |
| 日历调正杆           | 271-090  |
| 日历盘             | 108-9400 |
| 日历推动轮           | 103-830  |
| 日历盘压片           | 713-071  |
| 日历盘限位簧          | 109-420  |
| 表盘压圈 (塑料圈子)(选项) | 502-1444 |
| 大钢驱动轮           | 138-120  |
| 擒纵轮             | 032-840  |
| 四轮              | 023-700  |
| 秒簧              | 903-360  |
| 时轮              | 075-760  |
| 日历传动轮           | 100-200  |
| 擒纵叉             | 035-420  |
| 跨轮              | 072-340  |
| 跨轮盖板            | 079-250  |
| 内罩 (塑料圈子)       | 500-6621 |
| 摆锤              | 119-206  |
| 叉夹板             | 708-054  |
| 换向轮             | 141-210  |
| 大钢轮             | 059-440  |
| 减速轮             | 088-150  |
| 摆锤夹板螺丝 (x2)     | 921-250  |
| 上夹板螺丝 (x3)      | 922-600  |
| 快拨杆螺丝           | 922-620  |
| 固机垫片螺丝 (x2)(选项) | 923-140  |
| 中心轮夹板螺丝 (x2)    | 922-600  |
| 快拨杆压板螺丝         | 929-080  |
| 日历盖板螺丝 (x2)     | 922-620  |
| 盘面(字面)螺丝 (x2)   | 928-150  |
| 压板片螺丝           | 933-050  |
| 跨轮盖板螺丝          | 929-080  |
| 擒纵叉盖板螺丝         | 922-180  |
| 定位杆螺丝 (x2)      | 929-080  |
| 外桩螺丝            | 927-020  |
| 摆轮盖板螺丝          | 922-600  |
| 拉档              | 067-142  |
| 拉档簧             | 077-390  |
| 柄轴              | 065-117  |
| 拔针轮             | 076-270  |
| 防震器 (x2)        | 098-040  |
| 秒轴              | 025-410  |
| 三轮              | 017-520  |
| 吉车              | 063-200  |
| 离合杆             | 071-220  |
| 拉档簧             | 902-260  |
| ** 长柄轴 **       | 065-489  |