



## 型号.9122 配件列表

摆夹板	350-013
摆夹板 (半成品)	710-204
游丝摆轮	039-993
条盒轮与轮系夹板	701-J09
条盒轮 (=发条盒、发条轮)	001-995
秒针停止杆	269-402
日历修正拔爪	106-860
日历修正轮	213-616
日历修正簧	903-A18
日历托板	713-160
分轮	028-A22
托钻 (1)	094-040
托钻 (2)	094-010
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
中心轮	012-A43
中心轮夹板	702-201
止逆杆	060-551
止逆杆簧	903-A15
离合轮	064-991
小钢轮	058-502
日历盘	108-K9XX
日历盖板	293-A18
日历定位杆	109-875
日历修正杆	116-993
周历定位杆 (=限位簧)	209-251
周历轮	200-156
时轮簧 (1)	078-400
擒纵轮	032-991
秒轮 (=四轮)	023-A27
时轮	075-A63
日历修正过轮	087-A72
日历过轮 (1)	087-A93
日历过轮 (2)	087-A94
换向过轮 (4)	087-B01
减速过轮 (1)	088-254
减速过轮 (1)簧片	115-101
减速过轮 (2)	088-252
减速过轮 (3)	088-253
减速过轮 (4)	138-252
擒纵叉	035-702
条盒轮下托板	719-058
日历下托板	719-056
跨轮	072-999
月历修正杆	265-202
月历修正簧	903-A19
月历驱动轮	103-A12
月历定位杆	109-874
月历轮	294-807
内罩 (塑料圈子)	500-00245
操作杆	257-152
自动上条轮 (=摆锤)	119-A68
叉夹板	708-091
滑动大钢轮 (1)	087-B08
滑动大钢轮 (2)	087-C03
大钢轮	059-805
换向轮	141-251
摆夹板螺丝	923-998
条盒轮与轮系夹板螺丝 (x5)	923-998
日历托板螺丝	929-700
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-752
中心轮夹板螺丝	923-998
止逆杆螺丝	922-820
止逆杆簧螺丝	922-820
日历盘压片螺丝	929-700
日历盘压片螺丝 (x4)	930-702
叉夹板下托板螺丝 (x2)	922-940
日历下托板螺丝 (x2)	923-998
摆锤螺丝 (x3)	923-999
叉夹板螺丝 (x2)	922-820
拉档簧螺丝 (x2)	923-630
外桩螺丝	927-020
上夹板盖板螺丝 (自动上条)(x2)	930-701
上夹板盖板螺丝 (手动上条)(x3)	930-701
日历上托板螺丝 (x4)	923-998
拉档	067-995
拉档销	906-A12
拉档簧	077-996
柄轴	065-A05
拔针轮	076-751
防震器 (1)	098-090
防震器 (2)	098-090
三轮	017-A11
上夹板盖板 (自动上条)	117-354
上夹板盖板 (手动上条)	117-361
日历上托板	703-114
立轮	063-351
离合杆	071-995
24小时轮	103-A13
** 长柄轴 **	065-A25