



型号.8N24 配件列表

摆夹板	350-043
摆夹板 (半成品)	710-209
游丝摆轮	039-102
上夹板	701-977
条盒轮	001-870
止秒杆	269-408
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
中心轮	012-168
中心轮夹板	711-074
止逆杆	060-390
定位块簧	903-A04
离合轮	064-450
小钢轮	058-360
时轮簧	078-140
擒纵轮	032-106
四轮	023-940
秒簧	903-690
时轮	075-213
时轮压片	176-111
过轮	087-250
擒纵叉	035-560
下托钻	094-040
跨轮	072-520
跨轮盖板	079-890
摆锤	119-A17
叉夹板	708-101
换向轮	141-190
过轮簧	078-150
大钢轮	059-560
减速轮	088-120
上夹板螺丝 (x3)	924-460
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-460
中心轮夹板螺丝 (1)(x2)	923-600
止逆杆螺丝	924-460
止逆杆簧螺丝	923-600
盘面(字面)螺丝 (x2)	929-610
时轮压片螺丝 (x3)	923-630
跨轮盖板螺丝 (x2)	923-630
摆锤螺丝	925-490
擒纵叉夹板螺丝	923-600
杂件压簧螺丝	923-640
外桩螺丝	920-010
离合杆螺丝	923-640
摆轮盖板螺丝	924-460
止秒中间杆	273-201
拉档杆	067-991
杂件压簧	077-690
柄轴	065-212
拔针轮	076-430
防震器 (x2)	098-090
秒轴	025-790
三轮	017-760
上托钻	094-010
离合杆	071-A04
** 长柄轴 **	065-A06