



型号.8315 配件列表

摆夹板	710-191
游丝摆轮	039-102
上夹板	701-F52
条盒轮	001-997
止秒杆	269-408
日历修正杆	116-300
固机垫片 (x2)(选项)	082-060
中心轮	012-A37
中心轮夹板	711-074
止逆杆	060-390
止逆杆簧	903-700
离合轮	064-450
小钢轮	058-360
日历修正簧	903-A31
日历盘	108-9500
日历推动轮	103-650
日历盖板	176-150
日历盘限位簧	109-350
表盘压圈 (金属)(选项)	502-0085
时轮簧	078-140
擒纵轮	032-106
四轮	023-940
秒簧	903-690
时轮	075-124
日历传动轮	100-170
过轮	087-250
过轮簧	078-150
擒纵叉	035-560
下托钻	094-040
跨轮	072-520
跨轮盖板	079-600
内罩 (塑料圈子)	500-710
摆锤	119-A17
又夹板	708-095
换向轮	141-190
大钢轮	059-804
减速轮	088-120
上夹板螺丝 (x3)	924-755
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	924-460
中心轮夹板螺丝 (x2)	923-600
止逆杆螺丝	924-460
止逆杆簧螺丝	923-600
日历驱动轮螺丝	923-600
日历盖板螺丝 (x4)	923-630
盘面(字面)螺丝 (x2)	929-610
跨轮盖板螺丝 (x2)	923-630
摆锤螺丝	925-656
擒纵叉夹板螺丝	923-600
杂件压簧螺丝	923-640
外桩螺丝	920-010
离合杆螺丝	923-640
摆轮盖板螺丝	924-755
止秒中间杆	273-201
拉档杆	067-860
杂件压簧	077-680
拔针轮	076-430
防震器 (x2)	098-090
秒轴	025-670
三轮	017-760
下托钻	094-010
柄轴	065-212
离合杆	071-A04
** 长柄轴 **	065-A06