



型号.6T51 配件列表

夹板	706-065
摆夹板	710-174
游丝摆轮	039-690
上夹板	701-486
条盒轮	001-590
日历修正杆	116-130
托钻 (x2)	094-240
固机垫片 (x2)(选项)	082-070
中心轮	012-770
中心轮夹板	711-052
定位块簧	903-950
离合轮	064-210
日历修正压片	117-130
日历调正杆	271-090
日历盘	108-9400
日历推动轮	103-830
日历盘压片	713-083
日历盘限位簧	109-420
星期盘压环	178-090
星期历盘	308-53XX
表盘压圈 (塑料圈子)(选项)	502-1444
大钢驱动轮	138-120
擒纵轮	032-840
四轮	023-700
秒簧	903-360
时轮	075-760
日历传动轮	100-200
擒纵叉	035-420
跨轮	072-340
跨轮盖板	079-250
内罩 (塑料圈子)	500-6621
摆锤	119-206
叉夹板	708-054
换向轮	141-210
大钢轮	059-440
减速轮	088-150
摆锤夹板螺丝 (x2)	921-250
上夹板螺丝 (x3)	922-600
快拨杆螺丝	922-620
固机垫片螺丝 (x2)(选项)	923-140
中心轮夹板螺丝 (x2)	922-600
快拨杆压板螺丝	929-080
日历盖板螺丝 (x2)	922-620
盘面(字面)螺丝 (x2)	928-150
压板片螺丝	933-050
跨轮盖板螺丝	929-080
擒纵叉盖板螺丝	922-180
定位杆螺丝 (x2)	929-080
外桩螺丝	927-020
摆轮盖板螺丝	922-600
拉档	067-142
拉档簧	077-390
柄轴	065-117
拔针轮	076-270
防震器 (x2)	098-040
秒轴	025-410
三轮	017-520
吉车	063-200
离合杆	071-220
拉档簧	077-390
** 长柄轴 **	065-489