



型号.9T33 配件列表

电池压簧	231-368
电池压簧绝缘片	230-220
中心轮	028-285
离合轮	064-790
线圈	246-182
时轮簧	078-040
电路板	279-B32
五轮	084-700
秒轮	023-325
时轮	075-446
跨轮	072-121
转子	285-175
线圈螺丝	930-640
上夹板螺丝 (x2)	923-112
拉档	067-194
拉档簧	077-136
柄轴	065-495
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-246
定子	190-A09
三轮	017-149
离合杆	071-137
** 长柄轴 **	065-551