



## 型号.0S20 配件列表

电池压簧	231-345
日历修正杆	116-115
日历快跳轮	213-440
日历托圈	714-069
中心轮	028-295
中心轮夹板	711-163
计时线圈	246-148
离合轮	064-670
线圈	246-147
日历盘	108-A0XX
日历推动轮	103-105
日历盘压片	293-119
日历盘限位簧	109-580
日历托板	713-138
电路板	279-J17
五轮	084-640
归位连接杆	270-060
归位杆	260-116
四轮	023-267
时轮	075-523
日历快跳轮	087-620
日历修正快跳轮 (2)	087-218
日历修正快跳轮 (3)	087-218
日历修正快跳轮 (4)	087-219
归位传动轮	087-216
日历修正快跳轮 (1)	087-217
计小时传动轮 (1)	087-135
计分传动轮 (2)	087-214
计分传动轮 (3)	087-215
分钟快跳轮	087-138
计秒传动轮	087-221
计分钟轮	291-090
跨轮	072-114
转子	285-223
计时转子	285-224
中心轮夹板螺丝 (x3)	923-980
计时线圈螺丝	923-990
上夹板螺丝 (x4)	923-980
线圈螺丝	923-990
日历压片螺丝 (x3)	929-640
电路板螺丝 (x2)	923-990
主夹板螺丝 (x3)	923-980
计秒轮	251-180
秒轮	025-114
拉档	067-993
柄轴	065-453
拔针轮	076-680
电路板簧片 (1)(x2)	027-111
电路板簧片 (2)	027-112
柄轴压板	212-A54
定子	190-126
计时定子	190-128
停止杆	204-530
三轮	017-142
电路支撑板	226-497
主夹板	701-E92
离合杆	071-A06
24小时驱动轮	100-670
** 长柄轴 **	065-557
** 长柄轴 **	065-533