



型号.2005 配件列表

电池压簧 (正极)	234-C87
日历托圈	714-028
日历快跳轮	087-420
日历修正杆	116-360
日历快跳轮	213-200
中心轮	028-A58
中心轮夹板	711-281
柄轴压板	212-B13
离合轮	064-660
离合轮压片	212-B17
线圈	246-144
日历盘	108-75XX
日历推动轮	103-760
日历盘压片	293-340
日历盘限位簧	109-430
星期盘压环	178-140
星期盘	308-46XX
电路板	279-M31
五轮	084-971
秒轮	023-154
四轮停止杆	269-413
时轮	075-192
跨轮	072-760
电池压簧 (负极)	231-105
转子	285-202
线圈螺丝	922-183
日历压片螺丝 (x3)	929-390
电路板螺丝 (1)	922-183
电路板螺丝 (2)	922-154
上夹板螺丝 (1)	922-154
上夹板螺丝 (2)	934-440
拉档	067-145
柄轴	065-299
定子	190-A43
三轮	017-A14
上夹板	701-K14
离合杆	071-A15
** 长柄轴 **	065-371
** 长柄轴 **	065-511
** 长柄轴 **	065-994