



## 型号.2115 配件列表

|             |          |
|-------------|----------|
| 电池压簧 (正极)   | 234-C87  |
| 日历托圈        | 714-050  |
| 日历快跳轮       | 087-420  |
| 日历修正杆       | 116-125  |
| 日历快跳轮       | 213-200  |
| 中心轮         | 028-A58  |
| 中心轮夹板       | 711-281  |
| 柄轴压板        | 212-B13  |
| 离合轮         | 064-660  |
| 离合轮压片       | 212-B17  |
| 线圈          | 246-144  |
| 日历盘         | 108-76XX |
| 日历推动轮       | 103-126  |
| 日历盘压片       | 293-128  |
| 日历盘限位簧      | 109-430  |
| 电路板         | 279-M31  |
| 五轮          | 084-971  |
| 秒轮          | 023-154  |
| 四轮停止杆       | 269-413  |
| 时轮          | 075-545  |
| 跨轮          | 072-760  |
| 电池压簧 (负极)   | 231-105  |
| 转子          | 285-202  |
| 线圈螺丝        | 922-183  |
| 日历压片螺丝 (x3) | 922-194  |
| 电路板螺丝 (1)   | 922-183  |
| 电路板螺丝 (2)   | 922-154  |
| 上夹板螺丝 (1)   | 922-154  |
| 上夹板螺丝 (2)   | 934-440  |
| 拉档          | 067-145  |
| 柄轴          | 065-299  |
| 定子          | 190-A43  |
| 三轮          | 017-A14  |
| 上夹板         | 701-K14  |
| 离合杆         | 071-A15  |
| ** 长柄轴 **   | 065-371  |
| ** 长柄轴 **   | 065-511  |
| ** 长柄轴 **   | 065-994  |