



型号 91XX 使用说明书

1) 显示和按钮

2) 上发条


3) 调整星期历

4) 调整日历

5) 校时

6) 调整月历

1) 显示和按钮



2) 上发条

自动表也可以通过手动上发条，顺时针转动位于正常位置的柄头即可。

转十五至二十下，秒针即开始走动。

3) 调整星期历 (型号 9100 / 9120 / 9122)

柄头拉到一档，逆时针转动调整星期历

4) 调整日历

柄头拉到一档，顺时针转动调整日历。

5) 校时

柄头拉到第二档调整时间，并确认上午或下午的钟点。

6) 调整月历

按月历调节钮，即D按钮调整月历

※如果按钮没有按到底的话，月历针可能会不跳动。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。