




型号 2170 使用说明书

3针太阳能机心

A) 显示与按钮

B) 调整时间

A) 显示与按钮



B) 调整时间

1. 将表冠拉出至第一档位。
2. 旋转表冠调整时针和分针。
3. 时间调整完毕后，将表冠推回原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。