




型号 5Y20/5Y26 使用说明书

A) 表示



B) 时间调整

1. 把柄头拉到一段位。
2. 转动柄头调整时针和分针。
3. 调整以后,把柄头推回通常位置。

这些规格可能会变更,恕不另行通知。