



型号.5Y26 配件列表

电池压簧	231-174
中心轮	028-201
中心轮夹板	711-182
离合轮	064-790
线圈	246-164
时轮簧	078-440
电路板	279-H41
五轮	084-690
秒轮	023-294
时轮	075-323
跨轮	072-116
转子	285-162
主夹板螺丝 (x3)	923-810
拉档	067-176
拉档簧	077-115
柄轴	065-403
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-165
上夹板簧 (1)	027-990
上夹板簧 (2)	027-103
定子	190-145
三轮	017-148
离合杆	071-116
** 长柄轴 **	065-498