




型号 82S3 使用说明书

A) 显示和按钮

B) 上发条

C) 校时

A) 显示和按钮



B) 上发条

当柄头在正常位置时，手表也可通过顺时针转动柄轴手动上条
手动上条的话一般转几下，就开始走针。

C) 校时

1. 将柄轴拨到第一档位。
2. 转动柄头可调整时针和分针到正确时间。
3. 然后将柄轴推回原位置。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。