




## 型号J P11/J P15/J P25 使用说明书

- A) 显示与按钮
- B) 调整星期 \*不包括J P11
- C) 调整日期
- D) 调整时间
- E) 调整双时区时间

### A) 显示与按钮



## **B)调整星期 \*不包括JP11**

1. 将表冠拉出至第二挡位。
2. 以顺时针方向旋转表冠调整星期。
3. 调整好星期后，将表冠推回原位。

\*凌晨0点至凌晨5点之间会完成跳转。

## **C) 调整日期**

1. 将表冠拉出至第一挡位。
2. 以顺时针方向旋转表冠调整日期。

\* 如果在晚上的9时至凌晨1时左右之间进行日期调整的话，次日有可能不换历。

3. 日期调整完毕后，将表冠推回原位。

## **D)调整时间**

- 1.将表冠拉出至第二挡位。
- 2.以顺时针方向旋转表冠调整时针和分针。
- 3.调整好时间后，将表冠推回原位。

## **E) 调整双时区时间**

按住 "A"按钮对双时区时针以15分钟为单位向前进行调整。

按住 "B"按钮对双时区时针以15分钟为单位向后进行调整。

\*持续按住"A"按钮或 "B"按钮可使双时区时针快速运转。

**这些规格可能会变更，恕不另行通知。**