



型号 JP21/JP27 使用说明书


A) 显示与按钮

B) 调整星期

C) 调整日期

D) 调整时间

A) 显示与按钮



B) 调整星期

1. 将表冠拉出至第二挡位。
 2. 以顺时针方向旋转表冠调整星期。
 3. 调整好星期后，将表冠推回原位。
- * 凌晨0点至凌晨5点之间会完成跳转。

C) 调整日期

1. 将表冠拉出至第一挡位。
2. 以顺时针方向旋转表冠调整日期。
* 如果在晚上的9时至凌晨1时左右之间进行日期调整的话，次日有可能不换历。
3. 日期调整完毕后，将表冠推回原位。

D) 调整时间

1. 将表冠拉出至第二挡位。
2. 以顺时针方向旋转表冠调整时针和分针。
3. 调整好时间后，将表冠推回原位。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。