



型号.9T17 配件列表

内板	713-112
电池压簧	231-368
电池压簧绝缘片	230-220
日历修正杆	116-112
中心轮	028-301
离合轮	064-790
线圈	246-182
日历盘	108-E5XX
日历推动轮	103-111
日历盘限位簧	109-500
表盘护圈	110-430
时轮簧	078-040
电路板	279-B32
五轮	084-700
秒轮	023-328
日历盘压片	293-103
时轮	075-455
快跳轮	087-162
跨轮	072-121
转子	285-175
线圈螺丝	930-640
日历压片螺丝 (x3)	929-510
上夹板螺丝 (x2)	923-112
拉档	067-173
拉档簧	077-136
柄轴	065-495
拔针轮	076-640
柄轴压板	212-B29
定子	190-A09
三轮	017-149
上夹板	701-K52
离合杆	071-137
** 长柄轴 **	065-551