



型号 JP75使用说明书

A) 显示与按钮


B) 调整星期

C) 调整日期

D) 调整时间

E) 调整双时区时间

A) 显示与按钮



B) 调整星期

1. 将表冠拉出至第二挡位。
 2. 以顺时针方向旋转表冠调整星期。
 3. 调整好星期后，将表冠推回原位。
- * 凌晨0点至凌晨5点之间会完成跳转。

C) 调整日期

1. 将表冠拉出至第一挡位。

2. 以顺时针方向旋转表冠调整日期。

* 如果在晚上的9时至凌晨1时左右之间进行日期调整的话，次日有可能不换历。

3. 日期调整完毕后，将表冠推回原位。

D)调整时间

1. 将表冠拉出至第二挡位。

2. 以顺时针方向旋转表冠调整时针和分针。

3. 调整好时间后，将表冠推回原位。

E) 调整双时区时间

按住 "A"按钮对双时区时针以15分钟为单位向前进行调整。

按住 "B"按钮对双时区时针以15分钟为单位向后进行调整。

*持续按住"A"按钮或 "B"按钮可使双时区时针快速运转。

这些规格可能会变更，恕不另行通知。