



型号.1L60 配件列表

锂电池	280-209
电池压簧 (正极)	234-A68
电池压簧 (负极)	231-382
电池压簧绝缘片	230-220
电池绝缘片	233-521
日历快跳轮	087-184
日历修正杆	116-112
中心轮	028-288
柄轴压板	212-322
离合轮	064-790
线圈	246-181
日历盘	108-E5XX
日历推动轮	103-111
日历盘压片	293-103
日历盘限位簧	109-500
表盘盖板	713-112
表盘护圈	110-430
电路板	279-C00
五轮	084-700
秒轮	023-327
时轮	075-455
跨轮	072-121
转子	285-175
电池压簧螺丝	923-125
线圈螺丝	930-640
日历压片螺丝 (x3)	929-510
上夹板螺丝 (1)	923-112
上夹板螺丝 (2)	923-114
拉档	067-173
拉档簧	077-136
柄轴	065-505
拔针轮	076-640
定子	190-152
三轮	017-149
主夹板	701-F78
离合杆	071-136
** 长柄轴 **	065-508