



型号.GL22 配件列表

中心轮	028-342
中心轮夹板	711-279
离合轮	064-101
线圈	246-A24
电路板	279-M09
五轮	084-964
秒轮	023-A40
时轮	075-535
时轮压片	176-A15
跨轮	072-131
转子	285-226
电池压簧螺丝	922-204
线圈螺丝	922-204
电路板螺丝	922-204
拉档簧	019-260
柄轴	065-541
拔针轮	076-700
定子	190-A31
三轮	017-A06
上夹板	701-K01
离合轮弓弹	292-360
** 长柄轴 **	065-A09