




Cal. 9U17 取扱説明書

A) 表示



*モデルによって日付表示の位置が異なる場合があります。

B) 時刻調整

1. リユーズを二段引きして下さい。
2. リユーズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リユーズを通常位置に戻して下さい。

C) 日付調整

1. リユーズを一段引きして下さい。
2. リユーズを反時計回りに回転して日付を調整して下さい。

* 時針が午後9時から午前1時を指している時に、日付調整を行うと

日付が切り替わらない場合がありますので、時針が上記の時間帯以外を指した状態で日付調整を行って下さい。

3. 日付調整終了後、リユーズを通常位置に戻して下さい。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。