



## Cal. JS36 取扱説明書

ストップウォッチ機能：小秒針で29分59秒まで計測

### A) 表示部とボタン


#### B) 時刻の合わせ方

#### C) 日付の合わせ方

#### D) ストップウォッチの使い方

#### E) ストップウォッチリセット（電池交換の後など）

### A) 表示部とボタン



### B) 時刻の合わせ方

1. りゅうずを二段引きます。
2. りゅうずを回して時計針と分針を合わせます。
3. 時報信号に合わせてりゅうずを通常位置に戻すと、秒針が動き始めます。

### C) 日付の合わせ方

1. りゅうずを一段引きます。
2. りゅうずを時計回しして日付を合わせます。  
\* 午後9:00ごろから午前1:00ごろまでの間に日付を合わせると、次の日の日付に変わらない場合があります。
3. 日付を合わせたら、りゅうずを通常位置に戻します。

### D) ストップウォッチの使い方

このストップウォッチは、1秒単位で最大29分59秒まで時間を計測して表示することができます。ストップウォッチは30分間動き続け、30分経過すると自動的に止まります。

#### 【ストップウォッチで時間を計測】

1. Aボタンを押してストップウォッチをスタートします。
2. ストップウォッチはAボタンを押す毎にスタート/ストップを繰り返すことができます。
3. Bボタンを押すと、ストップウォッチがリセットされ、クロノ分針と秒針が0時位置に戻ります。



## E) ストップウォッチリセット（電池交換の後など）

ストップウォッチをリセットした後や、電池交換をした後など、クロノ秒針が0時位置に戻らないときに、この手順を実行してください。

1. りゅうずを二段引きします。
2. Aボタンを押すと、ストップウォッチ秒針を1秒進めることができます。  
Bボタンを押すと、ストップウォッチ秒針を1秒戻すことができます。  
\* ストップウォッチ分針は、ストップウォッチ秒針に合わせて動きます。  
\* ストップウォッチ秒針は、AまたはBボタンを押し続けることによって、早く動かすことができます。
3. 両方の針が0時位置に戻ったら、時刻をリセットして、りゅうずを通常位置に戻します。

**これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。**