




## Cal. 5Y30/5Y36 取扱説明書

---

### A)表示



### B)時刻調整

1. リューズを一段引きして下さい。
2. リューズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リューズを通常位置に戻して下さい。

リューズを通常位置に戻すと、秒針が運針を開始します。

**これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。**