




Cal. 2115/2117 取扱説明書

A)表示



*モデルによって日付表示の位置が異なる場合があります。

B)時刻調整

1. リユーズを二段引きして下さい。
2. リユーズを回転させて時針と分針を調整して下さい。
3. 時刻調整終了後、リユーズを通常位置に戻して下さい。
リユーズを通常位置に戻すと、秒針が運針を開始します。

C)日付調整

1. リユーズを一段引きして下さい。
2. リユーズを反時計回りに回転して日付を調整して下さい。
* 時針が午後9時から午前1時を指している時に、日付調整を行うと日付が切り替わらない場合がありますので、時針が上記の時間帯以外を指した状態で日付調整を行って下さい。
3. 日付調整終了後、リユーズを通常位置に戻して下さい。

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。